



Bouw je biofilter

Wat heb je nodig?

- Diverse
 - 6 zwarte of witte vaten van 1 000 liter (bv. IBC)
 - Digitale timer met interval 1'
 - Puls pomp met een debiet van 3 tot 6L/uur of dompelpomp met smoorkraan
- Koppelingsmateriaal
 - 6x 20 cm PVC-drukbuys 32 mm
 - 6x PVC-mof 32 mm
 - 6x tankdoorvoer 25x32x1"
 - 6x verloopmof 1"-1/2" FF
 - 6x bolkraan MF 3/8"
 - 6x nippel 1/2" MM
 - 6x T-stuk 1/2" FF
 - 12 x slangpilaar 1/2" buitendraad
 - 12 x slangklem 9 mm inox 16-27
- Bevestigingsmateriaal
 - 1 rol Teflon afdichting
 - PVC – lijm
 - Kabelbandjes 20 – 30 cm
- Slangen en buizen
 - 6x 1,5 m drainageslang (60mm)
 - 20m doorzichtige slang (19x27 mm, bv. tricloclair)

- Vullingen voor 6 IBC4s
 - 75 kg stro
 - 1 170 kg compost
 - 960 kg teelaarde
 - 54 kg kokoschips
 - 6 zeggeplanten
 - 12 wilgenscheyten

- Gereedschappen
 - Afbreekmes
 - Rolmeter
 - Waterpomptang
 - IJzerzaag
 - Decoupeerzaag of slijpschijf
 - Boormachine
 - Klokboor 32 mm
 - Boor 2mm

HANDLEIDING BOUW JE BIOFILTER

Hoe bouw je nu een biofilter?

Binnen het Leaderproject “Goede praktijken als sleutel tot duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen” hebben we een video gemaakt waarin we stap voor stap uitleggen hoe je een biofilter kan bouwen.

[Klik hier voor de video](#)

